



Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, полностью не содержащий воды, для приклеивания традиционных и готовых деревянных полов любого формата к цементным стяжкам любого типа, ангидритовым стяжкам и другим неабсорбирующим основаниям (керамическим, мраморным, металлическим листам и т. д.). После отверждения в результате химической реакции между двумя компонентами получается стойкая масса с высокими адгезионными характеристиками к различным средам.

Tovcol TA гарантирует высокую обрабатываемость, эластичность и длительное время использования. Подходит для тёплого пола.

Технические данные при 20 °C, 60% и. г.

Внешний вид	Густая паста
Соотношение компонентов A:B	9: 1 по весу
Плотность смеси	1,790 кг / литр
Время использования смеси	2 часа
Время схватывания	5 – 6 часов
Пешеходное движение	24 часа
Шлифование	2 – 3 дня
Расход	1,0 – 1,5 кг/м2 - шпатель № 5 (зуб 10 мм)
Прочность на сдвиг	> 3,5 Н / мм2 согласно EN 14293
Температура применения	от + 10 °C до + 35 °C
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной упаковке, запечатанной при температуре > 10 °C
Очистка инструментов	Разбавитель для стирки S/23, при затвердевании удаляется только механически.
Очистка остатков клея на готовом паркете	Неотвержденный клей-очиститель Stripcoll
Упаковка	Ведро 9,9 + 1,1 кг.
Доступные цвета	Светлые породы дерева, темные породы дерева



Сертификаты



Подготовка к работе

Перед монтажом убедитесь, что помещения соответствуют требованиям, необходимым для устройства деревянных полов. Цементные основания должны быть ровными, устойчивыми к сжатию и растяжению, очищенными от пыли и незакрепленных частей, не слишком шероховатыми и впитывающими. Любые маслянистые остатки, старые клеи или другие средства обработки необходимо удалить.

Ангидридные стяжки необходимо отшлифовать, пропылесосить и, если они слишком пыльные, обработать противопылевой грунтовкой, например Nanofix. При слишком высоком уровне влажности стяжки необходимо обработать гидроизоляционной грунтовкой, такой как Idroblok 2K, Toverfix, Primer PU100, Primer PU-FIX 60 или Adeblok T19 (для выбора грунтовки обратитесь к соответствующим техническим паспортам).

Цементные стяжки с высокой остаточной влажностью (макс. 5%) необходимо обработать антивлажной грунтовкой, такой как Idroblok 2K, Toverfix, Primer PU-FIX 60, Primer PU100 или Adeblok T19.

Основания, которые недостаточно прочны и компактны, необходимо закрепить подходящей грунтовкой, такой как Idroblok 2K, Primer PU 100, Toverfix, Adeblok T19 или Primer PU-Fix 60. Если нет проблем с влажностью, можно также использовать Primer TS. В крайнем случае стяжки придется снять и заменить.



Adesivi

Tovcol TA



Certificazioni



Любые трещины или трещины на бетонных поверхностях могут быть устранены с помощью синтетических растворов, которые можно получить с помощью adeblok T19, смешанного с чистым кварцем.

Содержание остаточной влаги для цементных полов не должно превышать 2%; для гипсовых или ангидридных полов не должно превышать 0,5%; для полов с подогревом остаточная влажность не должна превышать 1,7%.

Неровные или недостаточно плоские основания должны быть выровнены подходящим продуктом, таким как, например, самовыравнивающийся Rockfloor F10 (см. Технические данные); или путем изготовления синтетических растворов путем смешивания чистого кварца с грунтовкой Adeblok T19. Существующие полы из керамики, гранита, мрамора и т.п. должны быть хорошо шероховатыми и обезжиренными, в качестве альтернативы, после острой очистки, вы можете использовать промотор адгезии P. EP.P.

При влажности (максимум 5%) эти поверхности могут быть водонепроницаемыми с помощью трехкомпонентной грунтовки Hydroblock C3 (см. соответствующий технический паспорт).

Любые дефекты плоскостности могут быть компенсированы наливным средством Rockfloor F10 после обработки подходящим промотором адгезии Primer C4 (см. Технические данные).

Нагревательные подложки, в случае необходимости, могут быть закреплены с помощью грунтовки TS перед зажиганием. В качестве альтернативы, после воспламенения перед укладкой можно использовать грунтовку без растворителя, такую как грунтовка PU100 или Adeblok T19 (см. спецификации).

В любом случае нагревательные основания не могут быть водонепроницаемыми, оставшаяся влага должна быть устранена путем включения системы отопления перед укладкой.

Укладка паркета

Подготовьте смесь, налив компонент B в контейнер компонента A, тщательно перемешайте, используя электрический миксер (дрель) до получения однородной пасты. Ручного смешивания недостаточно для получения однородного соединения. Нанесите пасту, полученную таким образом, с помощью зубчатого шпателя Tover № 5 (зуб 10 мм) и уложите паркетные планки, приложив к ним небольшое давление, чтобы обеспечить полный и равномерный контакт с клеем. Мы рекомендуем всегда смешивать полную упаковку, ошибки в соотношении использования могут привести к различным недостаткам, таким как: плохие механические свойства, дефекты окраски на швах между досками, а в некоторых случаях даже появление белых швов.

Во время укладки избегайте намокания боковины планок клеем, эта неправильная практика предотвращает естественные движения древесины по размеру и может со временем вызвать аномальные трещины большого размера или, в крайних случаях, даже поломку досок. Вместо этого мы рекомендуем герметизировать доски виниловым клеем Tovcol SE, чтобы создать так называемый "мыльный эффект", улучшающий проходимость по полу во время укладки (см. технический паспорт клея Tovcol SE).

Для оптимального монтажа рекомендуется наносить количество клея, превышающее 60-70% всей поверхности, при температуре не ниже 10°C и относительной влажности не выше 80%.

Очистку поверхностей, в частности готового паркета, от остатков Tovcol TA следует производить на свежем клее с использованием специального очистителя Stripcoll. После затвердевания клей можно удалить с трудом и только механическим способом.

TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Клея

Tovcol TA



Сертификаты



Примечание

- Перед установкой измерьте влажность поверхности и устанавливаемых деревянных элементов.
- Не наклеивайте на стяжки, обработанные ацетовиниловыми грунтовками.
- Оставьте пространство примерно 1 см по периметру комнаты, чтобы древесина могла расширяться.
- Не используйте клей для склеивания на открытом воздухе.
- Tovcol TA – клей, полностью не содержащий воды; это позволяет укладывать паркет всех форматов (доски, планки, планки) с подрезанием резьбы или без нее; в случае больших форматов на первые несколько часов рекомендуется размещать на поверхности грузы.

Правила техники безопасности

Продукт для профессионального использования. Строго соблюдайте указания на этикетке и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Утилизация

Утилизируйте неиспользованный товар и пустые упаковки в соответствии с положениями действующего законодательства.

Рекомендации в этом техническом бюллетене даны в ознакомительных целях и никоим образом не влекут за собой ответственность, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для использования по назначению. Ред. 11 – 23.03.2023. Этот лист отменяет предыдущие.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com