

Самоотверждающийся, консолидирующий, влагоотверждаемый полиуретановый праймер. Предназначен для обработки пыльных и тонких цементных оснований или для гидроизоляции оснований с остаточной влажностью до 5%, не имеющих пароизоляции или содержащих вспененные материалы с высокой впитывающей способностью. Не подходит для оснований, подверженных постоянному повышению влажности, а также для невпитывающих оснований.

Технические данные при 20 °C, относительной влажности 60 %.

Внешний вид	Коричневая жидкость
Плотность	1,02 кг / литр
Сухой остаток	60%
Пыль не прилипает	1 час
Нанесение второго слоя	Минимум 8 часов, максимум 48 часов
Сухость при прикосновении/ Пешеходное движение	8 часов
Возможное разбавление	До 1:1 с разбавителем P 24
ЛОС	410 г/л, cat A/h (BS), лимит 750 г/л (2004/42/CE)
Расход	4 - 5 м ² /литр
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной упаковке, запечатанной при t > 10 ° C
Очистка инструментов	Сразу после использования с промывочным растворителем S/23
Упаковка	5-и 10-литровые канистры

Подготовка основания

Основания должны быть впитывающими, чистыми, свободными от жира и незакрепленных частей. Тoverfix можно наносить на цементные стяжки с остаточной влажностью до 5% (карбидный гигрометр). Тoverfix нельзя наносить на влажные поверхности или при постоянном повышении влажности. В этих случаях используйте Idroblok C3, как описано в соответствующем техническом паспорте. Любые трещины и трещины необходимо открыть, а затем заделать синтетическим раствором, состоящим из Adeblok T 19 и сухого песка, в случае очень тонких трещин (максимум 1–2 мм) раствор можно заделать тем же Тoverfix и сухим песком, примерно 1 часть Тoverfixа и 5 – 6 частей сухого песка. Нельзя использовать Тoverfix на стяжках с подогревом. Тoverfix подходит для консолидации ангидритовых оснований и плитных оснований, эти основания должны быть сухими (влажность < 0,5%). Продукт не подходит для гидроизоляции невпитывающих полов, таких как керамические, мраморные, стеклянные или эмалированные поверхности; используйте грунтовку Idroblok C3.

Применение

Нанесение: валиком или кистью ровный слой Тoverfix, разбавленный 20-30% разбавителем Р24. В случае очень пористых и впитывающих подложек вам может потребоваться нанести второй слой. Укладка паркета должна быть сделана в течение 24 часов после нанесения последнего слоя, если вы планируете превысить этот временной интервал, обильно посыпьте еще свежую поверхность нашим чистым кварцевым порошком. После отверждения удалите излишки кварца.

Гидроизоляция: нанесите валиком или кистью два слоя продукта на расстоянии не менее 8 часов друг от друга (не более 24 часов). Первый слой должен быть разбавлен разбавителем Р24, чтобы обеспечить глубокое проникновение, рекомендуемое разбавление и 30 – 50% разбавителя Р24, но также может достигать 1 : 1 в случае слабого основания. Второй слой не следует разбавлять. Всегда наносите 2 слоя.



Праймеры и
Основания
для полов

Toverfix



Сертификаты



Мы рекомендуем нанести слой Toverfix также на стены по периметру высотой 5-6 см. Укладка паркета должна быть сделана в течение 24 часов после нанесения последнего слоя, если вы планируете превысить этот временной интервал, обильно посыпьте еще свежую поверхность нашим чистым кварцевым порошком. После отверждения удалите излишки кварца.

Укладка паркета: укладка паркета должна быть выполнена в течение 24 часов с момента последнего слоя с помощью реактивных, эпоксидно-полиуретановых, полиуретановых или силановых клеев. Если вы планируете укладывать паркет в течение более длительного времени, вам необходимо отшлифовать поверхность, как описано ранее. Нельзя использовать водно-дисперсионные клеи или синтетические клеи на основе растворителей.

Примечание

При низких температурах и/или очень сухой среде время отверждения увеличивается. Мы рекомендуем не использовать изделие при температуре ниже +10°C или при относительной влажности воздуха ниже 40%. Тoverфикс не подходит для гидроизоляции от поднимающейся влаги. Всегда желательно провести пескоструйную операцию. Тoverфикс содержит растворители, хотя он соответствует действующему законодательству, но может создавать проблемы в жилых помещениях. В этих случаях оцените возможность использования продукта без растворителей, такого как Primer PU100 или Adeblok T19, или продуктов на водной основе, таких как Idroblok 2K или Primer.TS, дополнительную информацию см. в соответствующих технических паспортах.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Праймеры и
основания
для полов

Toverfix



Сертификаты



Рекомендации этого технического бюллетеня приведены в качестве ориентира и никоим образом не несут нашей ответственности, поскольку порядок и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы. Rev 09 – 23.02.2021 эта вкладка отменяет и заменяет предыдущую.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com